

Neue Firmware für Optio X

Wir freuen uns, Ihnen eine neue Firmwareversion 1.01 für Ihre PENTAX Optio X anbieten zu können.

Nach dem Update auf Version 1.01 verbessert sich die Funktion und ein gelegentlich auftretender Fehler beim Umbenennen des Bildordners der Kamera.

PENTAX Firmware Update Software für PENTAX Optio X

Digitalkameras mit der Versionsnummer 1.01

Windows: fwdc128p.bin

Macintosh: OX_E101M.SIT

Copyright: PENTAX Corporation

Alle Rechte vorbehalten

Dieses Firmwareupdate darf nur an der PENTAX Optio X durchgeführt werden,

für andere Kameras ist es nicht zulässig. Wird das Update nicht entsprechend der Anleitung oder an nicht passenden Kameramodellen durchgeführt, kann das Gerät irreparabel geschädigt werden.

Die Versionsnummer der Firmware lässt sich ermitteln, in dem die [MENU] Taste gedrückt wird, während der Hauptschalter auf [ON] gedreht wird.

Vorbereitung

*Eine leere, in der Kamera formatierte SD - Karte (8MB oder mehr)

*USB Kabel in Verbindung mit der Kamera (wenn die Firmware auf die Karte in der Kamera kopiert werden soll)

*Computer mit Kartenleser oder externem Kartenlesegerät (wenn die Firmware über den Kartenleser auf die Karte kopiert werden soll)

Wir empfehlen die Stromversorgung der Kamera über die Dockingstation, um eine einwandfreie Spannungsversorgung sicher zu stellen.

Bei Benutzung oder Akkus vergewissern Sie sich, dass diese neu oder voll geladen sind.

Herunterladen der Datei und Ausführen des Updates

1. Laden Sie die Datei auf Ihren Rechner und merken Sie sich den Ort. Doppelklicken Sie auf das Dateisymbol. Sie erhalten eine Update-Datei mit dem Namen "fwdc128p.bin".
(Macintosh-User klicken dazu noch auf den Ordner mit dem Namen " OX_E101M.SIT")
2. Legen Sie eine formatierte SD Karte in das entsprechende Lesegerät bzw. in die Kamera ein.
3. Kopieren Sie die Datei (fwdc128p.bin) in das Stammverzeichnis der SD-Karte.
4. Entnehmen Sie die SD-Karte dem Kartenlesegerät und stecken sie in die Kamera, bzw. schalten Sie die Kamera aus.
5. Um das Update zu starten, halten Sie die [MENU] Taste gedrückt und schalten Sie die Kamera auf [ON].
6. Im Monitor erscheint "PROGRAM UPDATE: YES/NO".
Weiterhin erscheint im Monitor:
NEW VERSION IS VER1.01
7. Wählen Sie mit dem Vierwegeregler "YES" und drücken zur Bestätigung die "OK" -Taste und das Update startet.
8. "NOW LOADING" erscheint im Sucher. Der Vorgang dauert ca. 90 Sekunden. Bitte stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung während dieser Zeit nicht unterbrochen wird, auch nicht mit dem Ein/Aus Schalter.
9. Wenn die Prozedur erfolgt ist, erscheint "COMPLETE" auf dem Monitor.

Schalten Sie die Kamera jetzt aus.

10. Entnehmen Sie die SD-Karte.

11. Zur Überprüfung, ob das Update erfolgreich installiert wurde, halten Sie die [MENU] Taste gedrückt und schalten die Kamera auf [ON]. Es sollte jetzt "VER:1.01" erscheinen.

Zur Beachtung:

Um anschließend mit der SD-Karte fotografieren zu können, löschen Sie die Update Datei.

Sollte der Update-Vorgang aufgrund einer fehlenden Spannungsversorgung unterbrochen werden, kann dies zu einem Defekt der Kamera führen. Dieses wird nicht durch die Gerätegarantie abgedeckt.

Auf Wunsch führen wir das Firmware-Update auch in unseren Zentralservice durch. Die Kosten hierfür betragen inkl. Mehrwertsteuer, Verpackungs- und Versandkosten ca. 35,- Euro. (Bitte ggf. Rückfrage an PENTAX)

=====

=====

PENTAX Corporation