

=====

PENTAX K10D Firmware Update auf Version 1.2

=====

* Die Firmware ist eine Software, die innerhalb einer Digitalkamera läuft

Modelle die upgedated werden können

PENTAX K10D digitale SLR Kameras mit Firmware ab Ver. 1.00

Überprüfen der Version: Schalten Sie die Kamera an, während Sie die „Menü“ Taste gedrückt halten.
Die Version der Firmware wird für 5 Sekunden auf dem Monitor angezeigt. Führen Sie dies ohne
eingesetzte SD Karte aus.

***** [Achtung] *****

Während Sie das Firmware Update ausführen, empfehlen wir die Verwendung des Netzadapters.
Stellen Sie sicher, dass die D-LI50 Akkus voll geladen sind.

Falls Sie einen Batteriegriff D-BG 2 verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass der Akku ebenfalls voll
geladen ist.

Falls sich die Kamera wegen fehlender Spannung abschaltet, ist die Kamera danach unter Umständen
nicht mehr funktionsfähig. Falls dies geschieht, geht der Garantieschutz verloren und die Reparatur
ist kostenpflichtig.

Folgende neue Funktionen stehen nach dem Update zur Verfügung:

1. Ermöglicht die Benutzung des PENTAX REMOTE Assistant 3 mit der K10D
2. Die Daten für die Objektive smc DA* 16 – 50/2,8 und DA* 50 – 135/2,8 für Photo Browser
und Photo Laboratory werden hinzugefügt.

Das Update

1. Bereiten Sie für die Firmware eine formatierte SD Speicherkarte vor (mindestens 16 MB)

Die Firmwaredatei FWDC162B.BIN liegt als selbstentpackende Datei (k10e120w.EXE) vor

Nachdem Sie k10e120w.EXE entpackt haben, kopieren Sie die Firmwaredatei (FWDC162B.BIN) auf
das Rootverzeichnis der SD Karte. Falls Ihr Computer über kein Kartenlesegerät für SD Karten
verfügt, können Sie die Firmware Datei über das USB Kabel direkt auf die SD Karte in der Kamera
kopieren.

- 1 Falls die Kamera eingeschaltet ist, schalten Sie sie bitte jetzt aus.
- 2 Stecken Sie die SD Karte, wie in Schritt 1 vorbereitet in die Kamera.
- 3 Verbinden Sie die Kamera und den Netzadapter.

Bitte stellen Sie sicher, dass der Akku, auch im Batteriegriff (soweit vorhanden), voll geladen ist!

- 1 Schalten Sie nun bitte die Kamera an, während Sie “Menü” gedrückt halten.
- 2 "NOW LOADING" erscheint auf dem LCD und wechselt zu: "PROGRAM UPDATE".

Am unteren Rand des LCD Monitors erscheint:

CURRENT VERSION 1.00
UPDATE VERSION 1.2

Verwenden Sie den Vierwegeregler um "YES" auszuwählen und drücken Sie danach "OK"
"UPDATING" erscheint auf dem LCD und das Update beginnt.

**SCHALTEN SIE DIE KAMERA AUF KEINEN FALL AUS, BIS DAS UPDATE
BEENDET IST!!!!!!!!!!**

Das Update benötigt etwa 90 Sekunden.

- 1 Sobald das Update fertig ist, erscheint "COMPLETE" am linken unteren Bildrand. Schalten Sie bitte die Kamera aus.
- 2 Entfernen Sie die SD Karte aus der Kamera.
- 3 Um die Firmwareversion zu überprüfen, schalten Sie die Kamera an, während Sie die

„Menü“ – Taste gedrückt halten. Überprüfen Sie, ob die angezeigte Version die Version 1.2 ist. Die Kamera startet automatisch nach 5 Sekunden.

ACHTUNG Auch wenn das Update beendet ist, enthält Ihre SD Karte immer noch das Firmware Update. Falls Sie die Karte zum speichern von Bildern benutzen wollen, löschen Sie zuerst das Firmware Update.

PENTAX Corporation