==========

PENTAX Optio A10 Firmware Update zu Version 1.01

==========

Firmware-Update für die Optio A10 digitale Kompaktkamera mit der Firmware Ver. 1.00

Wie können Sie die aktuell installierte Firmware überprüfen?

1. Schalten Sie bei gedrückter „Menu“-Taste die Kamera ein.
2. Die aktuelle Version der Firmware wird Ihnen angezeigt.
3. Installieren Sie diese Firmware nur, wenn Ihnen jetzt die Version 1.0 angezeigt wird.

* [Achtung!] *

Wir empfehlen Ihnen ein Update der Firmware nur mit einem vollen Akku oder einem angeschlossenen Netzadapter durchzuführen.

Wenn während der Installation der neuen Firmware die Kamera ausgeht, kann die Kamera evtl. danach nicht mehr funktionieren.

Falls dies passieren sollte, wird eine Gebühr für die Reparatur trotz Gewährleistung berechnet werden.

Nach der Installation werden alle Bilder auf dem internen Speichern gelöscht. Bitte sichern Sie deshalb die Bilder vor der Installation auf Ihrem PC.

* *

Installationsanleitung

1. Sie benötigen für die Installation eine SD Karte mit mind. 16 MB freien Speicher.
2. Laden Sie sich das Firmware Update von unserer Internetseite (www.pentax.de) herunter.
3. Entpacken Sie die herunter geladene Datei und kopieren Sie die Datei „fwdc141p.elf“ in das Stammverzeichnis der SD Karte. Wenn Sie keinen SD Kartenslot an Ihrem PC besitzen, können Sie die Kamera auch über das mitgelieferte Kabel direkt mit dem PC verbinden.
4. Schalten Sie die Kamera aus, sollte Sie noch eingeschaltet sein und stecken Sie die SD Karte in die Kamera. Überprüfen Sie noch mal, ob der Akku wirklich voll geladen ist.
5. Schalten Sie jetzt bei gedrückter „Menu“-Taste die Kamera ein. Sie erhalten folgende Meldung auf Ihrem Monitor:

   „Program update“
   YES
   NO
   NEW VERSION IS
   VER 1.01

6. Benutzen Sie den Vierwegeregler und wählen Sie „YES“ und bestätigen mit „OK“ Die Installation startet. Bitte schalten Sie die Kamera während der Installation nicht aus. Der Vorgang dauert ungefähr 40 Sekunden.
7. Nach der Installation schaltet sich die Kamera von selbst aus. Entfernen Sie dann die SD Karte und löschen Sie auf der SD Karte die Datei des Firmware Updates.
8. Überprüfen Sie die aktuelle Version der Firmware auf Ihrer Kamera, in dem Sie die Kamera mit gedrückter „Menu“-Taste einschalten. Die Installation der Firmware 1.01 ist jetzt abgeschlossen.